

1- دستورالعمل نصب برنامه

برای استفاده از این برنامه نیاز به نصب سرویس دیتابیس و سپس نصب برنامه اصلی است که جزئیات آن در ادامه آمده است.

InterBase 2009 1-1

برای اجرای این نرم افزار نیاز به نصب InterBase 2009 به عنوان سرویس دیتابیس است. نصب این برنامه از طریق فایل `ib_install.exe` موجود در فولدر InterBase صورت می گیرد. تمامی مراحل نصب طبق گزینه های از پیش انتخاب شده انجام می گیرد و لازم نیست که تغییری در روال نصب برنامه انجام شود.

در انتهای نصب این برنامه، صفحه CodeGear Product Registration نمایش داده می شود که در این مرحله باید دکمه `Cancel` زده شود. حال باید فایل `sanctuarylib.dll` از درون فولدر `License` به فولدر محل نصب کپی شود. در صورتی که برنامه در درایو `C` نصب شده باشد، مقصد کپی این فایل `C:\CodeGear\InterBase\bin` خواهد بود.

سپس برای فعال شدن سرویس نصب شده، ویندوز حتماً باید یک بار `Restart` شود.

SRD Element Manager 1-2

برای استفاده از SRD Element Manager تنها کافیست فولدر `EMS` را به محل دلخواه بر روی کامپیوتر خود کپی کرده و از طریق `SRDElementManager` برنامه را اجرا کنید.

سپس مسیر فایل `EMS.IB` را از محل کپی شده بر روی کامپیوتر خود در قسمت `browse` نرم افزار وارد نمایید.



2- مشکلات احتمالی

سوال: اگر با انجام این مراحل در باز شدن برنامه **Error** مشاهده شد؟

جواب: فایل gds32.dll را از درون فولدر EMS به ریشه درایو C کپی کنید.

سوال: رادیو های موجود در شبکه دیده نمی شوند؟

جواب: احتمالاً فایروال شما فعال است. فایروال ویندوز به صورت پیش فرض فعال است که از طریق گزینه Windows Firewall در Control Panel می توان آن را غیر فعال کرد. همچنین تعدادی از برنامه های مرتبط با Security مانند Eset Smart Security، ZoneAlarm و ... نیز دارای فایروال هستند که یا باید در زمان استفاده از SRD Network Manager آن ها را غیر فعال کرد و یا 1162 Incoming Port را در آن ها باز گذاشت.